



PROCEDURE RECEPTION D'AMIANTE



ENREGISTREMENT:

Pour le premier contact l'utilisateur se présentera sans l'amiante.
Vous procéderez à l'enregistrement de ces coordonnées après présentation du justificatif de domicile sur le document suivant:

DEMANDE D'ENREGISTREMENT AMIANTE POUR DEPOT			
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :
DATE	NOM-PRENOM	ADRESSE	NOM DE L'AGENT
DATE DE RECEPTION :		NOM DE L'AGENT:	POID :

PASSAGE DE CONSIGNE:

Les consignes doivent être claires et précises:

- Le sac doit répondre aux normes de transport ADR et spécifique au conditionnement de l'amiante.
- Lors du dépôt le sac doit être sur une palette de dimension type « Europe » 120x80 cm afin de pouvoir le décharger à l'aide du Gerbeur.
- Avant de remplir le sac l'utilisateur doit s'assurer de doubler le sac avec une bâche si celui-ci n'a pas de doublure d'origine.
- Ensuite le sac doit être attaché comme sur la notice d'utilisation du sac.
- Un seul dépôt par an et par foyer est autorisé dans la limite d'une palette ou de 500kg.



RECEPTION:

Avant le déchargement:

- Je vérifie le préenregistrement de l'utilisateur.
- Je vérifie que le conditionnement correspond aux consignes données.
- Je vérifie la bonne étanchéité du sac et si la palette est manœuvrable avec le Gerbeur.

Si toutes les conditions sont réunies, je collecte la palette.

Une fois l'utilisateur parti:

- Je pèse l'ensemble et je le reporte sur la fiche d'enregistrement,
- Avec la bombe de peinture je tag le poids sur le sac ainsi que l'indication « DS168 ».
- Ensuite je vais stocker la palette dans la zone dédiée.



QUELQUES EXEMPLES DE DECHETS AMIANTES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER SUR LES DECHETTERIES:



PROCEDURE POUR LE DEPOT D'AMIANTE

Le dépôt d'amiante fait l'objet d'une procédure particulière:

Avant tout nous vous invitons à vous rendre sur la déchetterie ECOSUD (100 avenue de Grèce 82000 Montauban), afin de vous préenregistrer et d'échanger sur notre capacité à recevoir votre dépôt.

Lors de ce contact, vous sera également recommander la procédure de conditionnement.

Le conditionnement:

- L'amiante doit être placé dans un sac spéciale amiante que vous trouverez dans des enseignes de bricolage comme Point.P ou Leroy Merlin.
- Si le sac n'a pas de doublure intérieure, ajouter une bâche avant de placer l'amiante.
- Le sac doit être mis sur une palette type »Europe » de 120x80cm.
- La palette doit être dans le sens de la longueur afin d'être manœuvrable avec le transpalette.
- Assurez-vous de la bonne étanchéité du sac et de bien l'avoir sanglé comme indiqué sur sa notice.

Le conditionnement:

- L'amiante doit être placé dans un sac spécial amiante que vous trouverez dans des enseignes de bricolage comme Point.P ou Leroy Merlin.
- Si le sac n'a pas de doublure intérieure, ajouter une bâche avant de placer l'amiante.
- Le sac doit être mis sur une palette type «Europe» de 120x80cm.
- La palette doit être dans le sens de la longueur afin d'être manœuvrable avec le transpalette.
- Assurez-vous de la bonne étanchéité du sac et de bien l'avoir surligné comme indiqué sur sa notice.



ATTENTION SI LE SAC EST MAL FERME OU QU'UNE DES CONDITIONS CI-DESSUS N'EST PAS RESPECTÉE NOUS VOUS VERRONS DANS L'OBLIGATION DE REFUSER L'APPORT.